



*SOLUCIONES DE PESAJE Y  
EQUIPOS PARA ALIMENTOS*



**MANUAL DE USUARIO**

**TAJADORA MANUAL DE PAPAS**

**MARCA BBG MODELO: MP-8**

Por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su equipo

# Manual de instrucciones

Gracias por comprar nuestro producto. Lea detenidamente todas las instrucciones de funcionamiento antes de usar.


## RECOMENDACIONES:

1. Mantenga su equipo en un ambiente limpio. El polvo, la suciedad, la humedad, las vibraciones, las corrientes de aire.
2. Manéjelo con cuidado. Evite las vibraciones y no lo deje caer.
3. Úselo sobre una superficie plana y dura.

## GUÍA DE SEGURIDAD

Para un buen rendimiento y un trabajo óptimo de su equipo, tenga cuidado durante la operación y el mantenimiento diarios. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- NO intente reparar la maquina usted mismo. Póngase en contacto con su representante local.
- Asegúrese de que la maquina esté colocada sobre una mesa estable y que no esté sujeta a vibraciones.
- Evite lugares donde la humedad pueda conducir a la condensación.
- Mantenga su máquina limpia. No almacene productos sobre la maquina cuando no se use.



Una buena ayuda para los restaurantes de comidas rápidas, comedores, restaurantes, bares y familias para preparar papas a la francesa y papas fritas.

### AVISOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones en este manual antes de usar el producto.
2. No deje que niños manipulen el equipo.
3. Tenga cuidado cuando manipule el equipo. no sostenga la zona de corte (Cuchilla) cuando este accionando el empujador del equipo.
4. Cuando este cambiando el empujador, tenga mucho cuidado y hagalo suavemente.

## **El producto incluye:**

1. Deslizador de papa
1. Cuchilla (Cuadrilla)
1. Empujador
2. Pines

## **ENSAMBLE:**

1. Revise las partes antes de usarla, si existe algún faltante, contacte al vendedor directo, no modifique el equipo por su cuenta.
2. Agarre la manija (mango) que se usa para guiar el empujador, posícionelo de acuerdo a la imagen de la página anterior (Concava arriba)
3. Amarre la manija usando los dos pines, uno en el yugo y el otro en el soporte.
4. Pruebe la manija y asegúrese que la guía suavemente al empujador.
5. Para cambiar la cuchilla, desatornille la tuerca en mariposa y retire la cuchilla original, para reemplazarla por la nueva. (tenga cuidado cuando esté realizando esta operación para evitar lesiones)
6. Para cambiar el empujador (Almohadilla negra), empuje hacia afuera suavemente el empujador original, luego reemplácelo por el empujador nuevo (Tenga cuidado cuando realice esta operación para evitar lesiones)

## GARANTIA DEL EQUIPO

Por la compra de cualquier equipo de la marca BBG, usted cuenta con una garantía y respaldo técnico durante **DOCE (12) MESES**. No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra presentando su factura como soporte de compra.

**BBG SE COMPROMETE:** A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de comprobarse fallas en su fabricación. **BBG NO SE COMPROMETE:** Con la garantía en los siguientes casos:

- Instalación incorrecta
- Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.
- Las averías producidas por cucarachas y sus desechos en las partes electronicas.
- Golpes o sobre peso que puedan desplazar la celda de carga en los equipos de pesaje electrónico.
- Las averías producidas por roedores o insectos.
- Los daños producidos por desaseo.
- Manipulación indebida por personal no calificado.
- En ningún caso se aceptara la responsabilidad por daños indirectos o lucro.
- Las averías producidas por la instalación en voltajes diferentes de los especificados en la placa de identificación.

**LA ADULTERACIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN O DE LOS DATOS DE LA TARJETA DE GARANTIA O LA ADULTERACIÓN DE LOS SELLOS ANULAN LA GARANTIA.**