



*SOLUCIONES DE PESAJE Y  
EQUIPOS PARA ALIMENTOS*



**MANUAL DE USUARIO**

**TRITURADOR DE HIELO**

**MARCA BBG MODELO: ICE-200**

Por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su equipo

# Manual de instrucciones

Gracias por comprar nuestro producto. Lea detenidamente todas las instrucciones de funcionamiento antes de usar.

## RECOMENDACIONES:

1. Nunca sobre alimente con más del voltaje máximo. ¡La sobrecarga lo dañará permanentemente!
2. Evitando cualquier exposición al calor o frío extremo, su equipo funciona mejor cuando se opera a temperatura ambiente normal. Siempre permita que su equipo se aclimate a la temperatura ambiente normal durante al menos una hora antes de usarlo.
3. Mantenga su equipo en un ambiente limpio. El polvo, la suciedad, la humedad, las vibraciones, las corrientes de aire y una distancia cercana a otros equipos electrónicos pueden causar un efecto adverso en la confiabilidad y precisión de su báscula.
4. Manéjelo con cuidado. Evite las vibraciones y no lo deje caer.
5. Úselo sobre una superficie plana y dura.

## GUÍA DE SEGURIDAD

Para un buen rendimiento y un trabajo óptimo de su equipo, tenga cuidado durante la operación y el mantenimiento diarios. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- NO use su equipo en momentos de truenos o lluvia.
- NO intente reparar la maquina usted mismo. Póngase en contacto con su representante local.
- Evitar temperaturas extremas. No coloque la unidad a la luz directa del sol o cerca del aire acondicionado.
- Asegúrese de que la maquina esté colocada sobre una mesa estable y que no esté sujeta a vibraciones.
- No utilice el equipo cerca de electrodomésticos grandes, como máquinas de soldar o motores grandes.
- Evite lugares donde la humedad pueda conducir a la condensación.
- Evitar el contacto directo con el agua.

- No coloque la unidad cerca de ventanas, puertas o ventiladores que puedan causar resultados inestables debido a las corrientes de aire.
- Mantenga su máquina limpia. No almacene productos sobre la maquina cuando no se use.

## ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

### 1. Operación

**1.1** Verifique el voltaje de la corriente si corresponde o no al voltaje mostrado y requerido. La fuente de alimentación debe ser con un cable de tierra confiable.

1.2 Levante la manija de la máquina de hielo hasta que haga "click", enchufela a la corriente. Encienda el interruptor principal ajuste el disco de corte debajo del chasis, coloque el hielo granulado en el cilindro de la máquina para romper el hielo.

(Nota: La cantidad de hielo en el cilindro de la máquina no puede exceder el nivel del cilindro) Luego baje la manija del cilindro para poder romper el hielo, para hacer que el interruptor de protección se encienda automáticamente, obtenga un buen resultado, despues de terminar el trabajo. Levante la manija de la máquina hasta el tope y luego repita el procedimiento previamente mencionado.

### 2. Limpieza y mantenimiento

Después de la operación de la máquina, debe apagar el interruptor. Apague el enchufe de electricidad. Limpie la superficie de la máquina para que se seque despues coloquela en un lugar seco y limpio.

### 3. Precaución

Cuando la máquina este en funcionamiento, la salida del hielo no puede bloquearse, ya que si esto sucede, las cuchillas del disco se bloqueará y por ende dañara el motor, si en caso tal esto sucede, levante la manija inmediatamente y apague la máquina y verifique que esta obstruyendo la salida del hielo en la máquina.

### 4. Parámetros técnicos

Voltaje: 110V	Entrada: 350W
Frecuencia: 60Hz	Peso Neto: 5.5kg
Dimensiones de la máquina: 40x18x31cm	Velocidad: 1400r/min
Dimensiones del empaque: 42.5x20.5x32cm	Cantidad de hielo triturado: 65kg/hr

## GARANTIA DEL EQUIPO

Por la compra de cualquier equipo de la marca BBG, usted cuenta con una garantía y respaldo técnico durante **DOCE (12) MESES**. No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra presentando su factura como soporte de compra.

**BBG SE COMPROMETE:** A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de comprobarse fallas en su fabricación. **BBG NO SE COMPROMETE:** Con la garantía en los siguientes casos:

- Instalación incorrecta
- Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.
- Las averías producidas por cucarachas y sus desechos en las partes electronicas.
- Golpes o sobre peso que puedan desplazar la celda de carga en los equipos de pesaje electrónico.
- Las averías producidas por roedores o insectos.
- Los daños producidos por desaseo.
- Manipulación indebida por personal no calificado.
- En ningún caso se aceptara la responsabilidad por daños indirectos o lucro.
- Las averías producidas por la instalación en voltajes diferentes de los especificados en la placa de identificación.

**LA ADULTERACIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN O DE LOS DATOS DE LA TARJETA DE GARANTIA O LA ADULTERACIÓN DE LOS SELLOS ANULAN LA GARANTIA.**